



N64 EXTENMOTE

Document rev.1.2 pour adaptateurs v1.5 20130201

1. équivalences des boutons

Du côté wiimote, l'adaptateur est vu comme une manette classique. Selon l'usage des boutons fait par les jeux, les "mappings" suivants ont été mis au point afin de restaurer autant que possible l'usage d'origine sur la console N64. Pour activer un "mapping" particulier, il suffit d'enfoncer les boutons formant la combinaison liée au mapping voulu.

MAPPING 0		MAPPING 1		MAPPING 2		MAPPING 3		MAPPING 4		MAPPING 5	
N64	Wii	N64	Wii	N64	Wii	N64	Wii	N64	Wii	N64	Wii
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Start	+	Start	+	Start	+	Start	+	Start	+	Start	+
L	L	L	ZR & ZL	L	D-Down	L	D-Down	L	ZR & ZL	L	L
R	R	R	R	R	R	R	ZR & ZL	R	R	R	R
Z	ZR & ZL	Z	L	Z	L	Z	L & R	Z	L	Z	L
D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up
D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down
D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left
D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right
C-Up	C-Up	C-Up	C-Up	C-Up	C-Up	C-Up	C-Up	C-Up	N/A	C-Up	C-Up
C-Down	C-Down	C-Down	C-Down	C-Down	C-Down	C-Down	C-Down+X	C-Down	N/A	C-Down	C-Down
C-Left	C-Left	C-Left	C-Left	C-Left	C-Left	C-Left	C-Left+Y	C-Left	Y	C-Left	C-Left
C-Right	C-Right	C-Right	C-Right	C-Right	C-Right	C-Right	C-Right	C-Right	X	C-Right	C-Right
ACTIVATION		ACTIVATION		ACTIVATION		ACTIVATION		ACTIVATION		ACTIVATION	
L+R+Z+D-Up		L+R+Z+D-Down		L+R+Z+D-Left		L+R+Z+D-Right		L+R+Z+C-Up		L+R+Z+C-Down	
JEUX		JEUX		JEUX		JEUX		JEUX		JEUX	
Mario 64, Kirby 64, Mario Tennis 64		Mario Kart 64, Mario Kart Wii, Mario Party 2		Ocarina of time, Majora's mask, Paper Mario		Super Smash Bros		Sin and punishment		Ogre Battle 64, 1080 Snowboarding, Pokemon Snap, Starfox 64	

2. courbe de réponse

Pour activer un "mapping" particulier, il suffit d'enfoncer les boutons formant la combinaison liée au mapping voulu

DEFAULT	ALTERNATE
L+R+Z+A	L+R+Z+B

3. astuce

Le mapping ainsi que la courbe choisie sont stockés dans la mémoire de l'adaptateur et réactivés automatiquement lorsque l'adaptateur est mis sous tension.

Il n'est donc pas nécessaire de reconfigurer à chaque fois!

