



## N64 EXTENMOTE

アダプタ v1.5用 2013年 03月 04日

### 1. ボタンの割り当て

このアダプターは、クラシックコントローラとして Wiiリモコンに接続します。実物のゲームコントローラを再現しているため、下記の表はそれぞれのボタンの役割を表しています。

選んだモードを有効にするため、対応するボタンの組み合わせを押して下さい。

MAPPING 0		MAPPING 1		MAPPING 2		MAPPING 3		MAPPING 4		MAPPING 5	
N64	Wii	N64	Wii	N64	Wii	N64	Wii	N64	Wii	N64	Wii
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Start	+	Start	+	Start	+	Start	+	Start	+	Start	+
L	L	L	ZR & ZL	L	D-Down	L	D-Down	L	ZR & ZL	L	L
R	R	R	R	R	R	R	ZR & ZL	R	R	R	R
Z	ZR & ZL	Z	L	Z	L	Z	L & R	Z	L	Z	L
D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up
D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down
D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left
D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right
C-Up	C-Up	C-Up	C-Up	C-Up	C-Up	C-Up	C-Up	C-Up	N/A	C-Up	C-Up
C-Down	C-Down	C-Down	C-Down	C-Down	C-Down	C-Down	C-Down+X	C-Down	N/A	C-Down	C-Down
C-Left	C-Left	C-Left	C-Left	C-Left	C-Left	C-Left	C-Left+Y	C-Left	Y	C-Left	C-Left
C-Right	C-Right	C-Right	C-Right	C-Right	C-Right	C-Right	C-Right	C-Right	X	C-Right	C-Right
ACTIVATION		ACTIVATION		ACTIVATION		ACTIVATION		ACTIVATION		ACTIVATION	
L+R+Z+D-Up		L+R+Z+D-Down		L+R+Z+D-Left		L+R+Z+D-Right		L+R+Z+C-Up		L+R+Z+C-Down	
GAMES		GAMES		GAMES		GAMES		GAMES		GAMES	
Mario 64, Kirby 64, Mario Tennis 64		Mario Kart 64, Mario Kart Wii, Mario Party 2		Ocarina of time, Majora's mask, Paper Mario		Super Smash Bros		Sin and punishment		Ogre Battle 64, 1080 Snowboarding, Pokemon Snap, Starfox 64	

### 2. アナログ変換カーブ

アナログ変換カーブを有効にするため、対応するボタンの組み合わせを押して下さい。

DEFAULT	ALTERNATE
L+R+Z+A	L+R+Z+B

### 3. コツ

一回選んだ役割とカーブはモードを変更するまで、自動的にセーブされます。

