



ADAPTATEUR SNES-PSX

Pour adaptateur ADAP-SNES2PSX v1.3 et plus

Équivalence des boutons

Basé sur l'assignation des boutons spécifiques des jeux, ces "mappings" ont été développés afin d'en accommodé une variété.

Les équivalences de boutons sont choisies en gardant appuyée la combinaison d'activation lors de la mise sous tension de la machine.

SNES	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4	TYPE 5	TYPE 6	TYPE 7
B	X	O	Triangle	Square	O	X	X
Y	Square	X	O	X	Triangle	Square	Square
A	O	R2	X	Triangle	Square	O	O
X	Triangle	Triangle	Square	O	X	Triangle	Triangle
R	R1	R1	R1	R1	L1	R2	L1
L	L1	Square	L1	L1	R1	L2	R1
Start	Start	Start	Start	Start	Start	Start	Start
Select	Select	Select	Select	Select	Select	Select	Select
Up	Up	Up	Up	Up	Up	Up	Down
Down	Down	Down	Down	Down	Down	Down	Up
Left	Left	Left	Left	Left	Left	Left	Right
Right	Right	Right	Right	Right	Right	Right	Left
ACTIVATION	Default	Select	A	B	X	Y	L

