



SNES CONTROLLER TO WII-GAMECUBE CABLE

For adapter V.1 and up

1. ボタンマッピング

本体はアダプターを標準のGamecubeコントローラーとして捉えるため、SNES互換コントローラーをWiiまたはGamecubeで使用することが可能となります。

特定のマッピングを有効にするには、アダプターの電源を入れる際に対応するボタンのコンビネーションを押します。

SNES MODE	
SNES	Gamecube
Start	Start
Select	Z
D-Pad	D-Pad
Y	Y
X	X
B	B
A	A
L	L
R	R
L+R+Select+Left	C-Stick Right
Activation	
Default	

NES MODE 1	
SNES	Gamecube
Start	Start
Select	Z
D-Pad	D-Pad
Y	B
X	N/A
B	A
A	N/A
L	N/A
R	N/A
Y+B+Slect+Left	C-Stick Right
Y+B+Select+Up	L+R
Activation	
Hold: START	

NES MODE 2	
SNES	Gamecube
Start	Start
Select	Z
D-Pad	D-Pad
Y	A
X	N/A
B	B
A	N/A
L	N/A
R	N/A
Y+B+Select+Left	C-Stick Right
Y+B+Select+Up	L+R
Activation	
Hold: START+Y+B	

For adapter V1.3+ only!

2. 特徴

- ・公式、及び、サードパーティーのSNESコントローラーに対応
- ・アメリカ、ヨーロッパ、日本のコントローラーと互換性がある
- ・Gamecube、Wii、GC-to-USBアダプター上で作動
- ・エミュレータメニューアクセス用スペシャルボタンコンビネーション



3. 重要

このアダプターはGamecubeポートがあるWiiでのみ作動します！