



# 1. ボタンの割り当て

このアダプターは、クラシックコントローラとしてWiiリモコンに接続します。ゲームの詳細なボタン割り当てに基づき、下記の表は様々なゲームに対応するよう開発されました。選んだモードを有効にするため、対応するボタンの組み合わせを押して下さい。

WII MAPPINGS						
GC	0	1	2	3	4	
Start	+	+	+	+	+	
A	A	B	A	ZR	B	
B	B	Y	B	A	Y	
X	X	A	X	B	A	
Y	Y	X	Y	X	X	
L	L	L	ZL	ZL	L	
R	R	R	ZR	Y	R	
Z	ZL & ZR	-	R	B	ZR	
D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	
D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	
D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	
D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	
Main Stick	Left stick	Left stick	Left stick	Left stick	Left stick	
C Stick	Right stick	Right stick	Right stick	Right stick	Right stick	
<b>ACTIVATION</b>	A+B+X+Y+D-Up	A+B+X+Y+D-Down	A+B+X+Y+D-Left	A+B+X+Y+D-Right	A+B+X+Y+Z+C-Left	
<b>GAMES</b>	Mario Kart Wii	Snes virtual console games	Sonic & All-Stars transformed for the Wii U and others	Sonic & All-Stars transformed for the Wii U and others	For Devolution	

# 2. コツ

一回選らんだ役割とカーブはモードを変更するまで、自動的にセーブされます。

