



SEGA SATURN CONTROLLER TO USB

アダプタ v1

11. ボタンの割り当て

以下のマッピングは利用可能です。特定のマッピングを有効にするには、対応するボタンを押したままアダプターを接続し（または本体 / コンピューターの電源を入れて）、ボタンを離します。

SLS		
Saturn	USB	PS3
A	2	X
B	3	Circle
C	6	R1
X	1	Square
Y	4	Triangle
Z	5	L1
S	10	Start
L	7	L2
R	8	R2

ACTIVATION
Default Setting

SLSALT		
Saturn	USB	PS3
A	2	X
B	3	Circle
C	6	R1
X	1	Square
Y	4	Triangle
Z	5	L1
S	9	Select
L	7	L2
R	8	R2

ACTIVATION
Hold A

VIPS		
Saturn	USB	PS3
A	1	Square
B	2	X
C	3	Circle
X	4	Triangle
Y	5	L1
Z	6	R1
S	9	Select
L	7	L2
R	8	R2

ACTIVATION
Hold B

V1.0		
Saturn	USB	PS3
A	1	Square
B	2	X
C	3	Circle
X	4	Triangle
Y	5	L1
Z	6	R1
S	7	L2
L	8	R2
R	9	Select

ACTIVATION
Hold C

PS3 には、SLS(デフォルト) と SLS Alt マッピングが最も適しています。Super Street Fighter IV, Tekken 6, BlazBlue: Continuum Shift, Virtua Fighter 5, Arcana Heart 3, Hard Corps: Uprising, Soul Calibur, Disgaea 3 and Mortal Kombat 9 に対して、正常に作動するという報告を受けています。

2. メモ

USB HID コンプライアンスのおかげで、特別なドライバーをインストールすることなく、アダプターは現代のほとんどのシステム上で即座に動きます。

3. 重要

※Linux 2.6.32 ではマウスは動きません。近々、より新しいカーネルでテスト予定です。

